



## Så här gör du!

### **Viktig info om dina PIN-koder och bild-inställningar**

#### **PIN-koder**

I och med uppgraderingen så har din kod för Master-PIN och Hyrfilms-PIN återställts till 1234. Vill du ha en egen kod, gå in under MENU (2), bläddra till INSTÄLLNINGAR. Välj OK (8). Bläddra sedan i undermenyn till MASTER PIN och följ anvisningarna. Vill du även ändra din Hyrfilms-PIN, välj denna med OK (8) och följ anvisningarna

#### **Bildinställning**

Även dina bildinställningar har återställts så det är viktigt att du gör dessa inställningar för att få bästa möjliga bild. Välj MENU (2). Bläddra till inställningar. Välj OK (8). Välj TV & LJUD i undermenyn. Välj under MIN TV-SKÄRM vilken skärm din TV har (4:3 el. 16:9). Under UPPLÖSNING välj HD om du har HDTV, annars SD.

# Fjärrkontrollens funktioner



Motorola 1xx3

1. **SLÅ PÅ/STÄNGA AV DIGITALBOXEN**
2. **PORTALMENY**  
Bläddra upp och ner i menyn med 5 och 11, till vänster med 7 och 9 till höger. Välj resp. menypost med OK (8).
3. **VISAR VAD SOM ÅR PÅ TV JUST NU**  
Bläddra upp och ner ett steg i taget med 5 och 11 eller sidvis med 4 och 12. Välj kanal med OK (8). Tryck på blå knapp så visas en undermeny där du kan göra fler val.  
5 och 11: **BLÄDDRAR** fram och tillbaks en kanal i taget i TV-läge.  
8. **OK** Visar info för kanalen du tittar på i TV-läge. Bekräftar val i menyerna.  
13. **BACK.** Växlar till den senast valda kanalen i TV-läge samt går till föregående meny i menyläge.  
14. **EPG (Elektronisk Program Guide)**  
Din elektroniska programtablå som visar vad som sänds just nu och vad som kommer att sändas. Bläddra bakåt och framåt stegvis med 7 och 9, sidvis med 6 och 10, fram eller bak en hel dag med GUL resp. GRÖN funktionstangent (15). Bläddra upp och ner stegvis med 5 och 11, sidvis med 4 och 12. Välj program genom att trycka OK (8).  
Du kan även sätta **PÅMINNELSE** för kommande program genom att välja ett eller flera program med OK (8) så byter boxen kanal automatiskt när programmet börjar. Här kan du även välja program för inspelning (se nästa sida).
15. **FUNKTIONSKNAPPAR**  
I TV-läge: Tryck på GUL så kommer du direkt till inställningar för undertexter och ljudspår för den kanal du ser på just nu. Tryck på BLÅ så kommer du direkt till profilval. Används även i menyerna för olika tillval. RÖD startar inspelning, vid tryck två gånger kommer inställningar för inspelningar upp.
16. **KNAPPAR FÖR KANALVAL SAMT TEXT- OCH SIFFERINMATNING I MENYERNA**  
Tips: När du spelar upp en hyrfilm kan du genom att t.ex slå in 055 komma till 55:e minuten i filmen.
17. **REC.** Inspelningsknapp (se nästa sida).
18. **LJUDKONTROLLER**  
Du kan stänga av ljudet samt höja och sänka ljudvolymen
- 4-12 & 19. **MEDIAKONTROLLER**  
Används för att pausa, spela, stoppa och snabbspola i on-demand läge. Knapparna 4,6,10 & 12 används för att stega 1 eller 5 minuter framåt eller bakåt i filmen.





Motorola 1510/1910

• **SPELA IN PROGRAM** (förutsätter att du har en inspelningsbar box).

**Direktinspelning**

Tryck på REC (17) så spelar du in det program du ser på just nu. Du kan även markera programmet i EPG:n (14), trycka på REC (17) eller välja SPELA IN i menyn som kommer upp vid tryck på BLÅ, så börjar inspelningen. Tryck en gång till på REC (17) för att avbryta inspelningen eller få fram inställningar för inspelning.

**Inspelning av kommande program**

Gå in i EPG:n (14). Välj de program du vill spela in med REC (17) eller tryck två gånger på REC (17) för meny med flera inspelningsalternativ. Vill du ta bort en inspelning, tryck en gång till på REC (17) så kan du avbryta inspelningen.

**Uppspelning av program**

Du hittar dina inspelningar under MENU (2). Välj MEDIER och sedan MEDIABIBLIOTEK. Du startar/pausar med OK (8), spolar fram och tillbaks med 7 och 9 eller med media-kontrollerna (19). Tryck flera gånger så spolar det snabbare (upp till 16x). Med 6, 10, 4 & 12 hoppar du framåt och bakåt i 1 och 5 minuters intervall. Stoppa uppspelningen med BACK (13).

• **PAUSA PROGRAM** (förutsätter att du har inspelningsbar box).

Tryck på PLAY/PAUS (8 alt. 19) en gång så att programinfon visas, sedan en gång igen så pausar du programmet. Tryck på samma knapp igen när du vill fortsätta se igen. Vill du komma tillbaks i real-tid, tryck på BACK (13) eller STOPP (19).

• **HYRA FILM – ON DEMAND**

Tryck på MENU (2). Bläddra fram till MEDIER. Tryck OK (8). Tryck OK igen och välj vad du vill se på eller veta mer om, bekräfta valet med OK (8). Se ”Spela in program” ovan för start/paus, spolning och stopp.

# Förklaringar till menyalternativen



Profil



Favoriter



Master PIN



Hyrfilms-PIN



Låsta Kanaler



Åldersgräns



Mediabibliotek

## Profiler

Du kan skapa egna användarprofiler för olika personer. Inställningar som t ex favoritlistor och språkval blir då personliga.

## Favoriter

Skapa en egen lista med dina favoritkanaler

## Språkval

Gör undantag från standardinställningarna om du vill välja ett speciellt språk för en viss kanal.

## Master-PIN

Din kod för att komma åt låsta funktioner i boxen

## Hyrfilms-PIN

Din kod för att bekräfta köp av hyrfilm

## Låsta kanaler

Lås kanaler med stötande eller våldsamt innehåll. Du måste låsa upp boxen med Master-PIN för att se kanalen.

## Åldersgräns

Om du väljer en åldersgräns för boxen måste du låsa upp den med Master-PIN för att kunna se program med rekommenderad åldersgräns högre än du valt. OBS! Rekommenderade åldersgränser finns inte angivet av alla kanaleverantörer.

## Mediabibliotek

En sammanställning av alla dina färdiga och kommande inspelningar.

## Vid problem

Detta ska göras innan ev felanmälan, som görs via [www.serverado.se/fel](http://www.serverado.se/fel), [iptv@serverado.se](mailto:iptv@serverado.se) eller per telefon

1. Starta om digitalboxen genom att bryta strömmen till den. Startar den inte efter det, ska nedan göras.
2. Starta om boxen igen genom att bryta strömmen till den, tryck omedelbart upprepat på "Meny" på fjärrkontrollen. Om bollarna kommer upp, börja om. En sida som heter "Firmware configuration menu" med blå bakgrund ska komma upp. Välj system genom att stega neråt med 11, tryck OK eller 9. Välj "Factory reset" och tryck OK. Bekräfta genom Yes och OK. Gå till vänstermenyn med 7 och sedan ner till "Exit" med 11. Tryck OK och välj "Reboot without saving". Starta om boxen igen efter detta genom att bryta strömmen.